

Bedienungsanleitung Mobiles Designer Klimagerät

1. Fernbedienung



Temperaturwahltasten:

- **TEMP – (kälter)**
Taste zur Senkung der Raumtemperatur
- **TEMP + (wärmer)**
Taste zur Erhöhung der Raumtemperatur

Taste (ON/OFF)

Dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts

Taste „Mode“:

-  (Kühlung)
Symbol **muss immer** angezeigt werden!

Ohne Funktion:

- A (Automatik)
-  (Heizung)
-  (Entfeuchtung)
-  (Ventilation)


Taste „FAN“:

-  } } A Ventilatorgeschwindigkeit wird automatisch an die Raumtemperatur angepasst.
-  } } Hohe Ventilatorgeschwindigkeit
-  } Mittlere Ventilatorgeschwindigkeit
-  Niedrige Ventilatorgeschwindigkeit

Inaktive Tasten:

- Flap
- Filter

2. Anzeige Display Fernbedienung:




- 1) I Feel – Anzeige (Deaktivierung: Taste „I FEEL“ nochmal drücken.)
- 2) Mode – Betriebsart: Kühlen
- 3) Nachtprogramm – Anzeige (Deaktivierung: Taste „Night ☾“ einmal drücken.)
- 4) Anzeige Ventilatorgeschwindigkeit
- 5) Einstellungen der Fernbedienung werden übertragen
- 6) Anzeige der eingestellten Temperatur
- 7) Anzeige Uhrzeit
→ Einstellung: Taste „SEL TYPE“ dreimal drücken. Stundenangabe blinkt. Gewünschte Stunde mit der Taste „SET H“ und mit der Taste „SET M“ die gewünschten Minuten einstellen.

Folgende Tasten dürfen **nicht aktiviert** sein:

- I Feel“
- „Night ☾“
- „Timer SEL“

3. LED-Anzeigen



1. Empfänger:

→ Empfängt die von der Fernbedienung gesendeten Infrarot-Signale.

2. Betriebsleuchte (OPERATION):


→ Leuchtet bei Inbetriebnahme der Einheit auf.

→ Blinkt einmal, wenn das Signal der Fernbedienung empfangen und gespeichert worden ist (Signal ertönt).

3. Standby Anzeige:

→ Stromversorgung ist vorhanden, Gerät ist ausgeschaltet.

→ Wasserstand-Notanzeige: Leuchtet auf, wenn der Hauptbehälter voll ist, Klimagerät schaltet automatisch ab. (Wasser über Stöpsel **A** ablassen)



4. Technische Daten:

- Nennspannung: 220/240V ~ 50Hz
- Betriebsgrenzen Raumtemperatur Kühlung:
 - Min: 20 Grad
 - Max: 32 Grad

HINWEIS:

- ➔ Bitte keine schweren/scharfkantige Gegenstände auf dem Klimagerät abstellen.
- ➔ Die Klimageräte sind in neuwertigem Zustand. Es sind keinerlei Kratzer, Dellen oder sonstige Beschädigungen vorhanden.

Beschädigungen jedweder Art werden vollumfänglich in Rechnung gestellt.
Dies bedeutet in der Regel mindestens eine Neulackierung des Gehäuses.

Die Klimageräte sind dementsprechend sorgsam zu behandeln!